Electronic System Cockpit

MODE D’EMPLOI ET PREMIERE CONNEXION

La carte mère possède un port Ethernet où connecter un cable RJ45 sur le port de votre ordinateur.

Si vous possédez déjà des produits ESC Plug'n'Play autre que celui-ci , il vous suffit d 'ajouter un hub Ethernet pour les relier a votre ordinateur.

MERCI DE SUIVRE CETTE PETITE MANIPULATION POUR LA PREMIERE CONNEXION DE VOTRE PREMIERE CARTE :

DANS WINDOWS :

Ouvrir les paramètres ,

Puis "Réseau et Internet"

Choisir Ethernet dans l'onglet de gauche

Puis choisir ''modifier les options d'adaptateur ''dans l'onglet de droite

Clic droit sur votre connexion internet (icône dans la barre de taches) et cliquez sur ''Propriétés''.

Choisir la ligne ''IPV4'' puis cliquez sur ''Propriétés''

MERCI DE REMPLIR TEL QUE L'EXEMPLE DONNE SUR L'IMAGE SUIVANTE

UNE FOIS CETTE ETAPE VALIDEE TOUT LES PRODUITS ESC SERONT AUTOMATIQUEMENT RECONNUS .

DANS LE CAS DE FLIGHT FACTOR A320 :

FFA320 PERMET L'INTERFACAGE DE LEURS PRODUIT GRACE A FFCONNECTOR DISPONIBLE SUR NOTRE SITE .

Téléchargez-le puis extraire l'archive et déplacer l'ensemble dans votre dossier XPLANE 11 :

xplane11/aircraft/laminar/flightfactora320/plugin

VOUS POUVEZ DES A PRESENT BRANCHER LE CABLE RJ45 SUR VOTRE ORDINATEUR **.**

Il est fortement recommandé d'alimenter la carte mère

SEULEMENT UNE FOIS XPLANE 11 ET FFA320 EN FONCTIONNEMENT .

LA CARTE MERE S'INITIALISE EN 15 SECONDES ENVIRON .

Vous êtes maintenant prêt a utiliser votre produit ESC

Merci de votre confiance !